RACTIVEONE

RECOVERY BOOTS · 4 CHAMBERS

REVIVE ACTIVE



DE
Bedienungsanleitung

EN
User Manual

FR
Mode d’emploi

INHALT / CONTENTS / SOMMAIRE

DE Deutsch

Lieferumfang 3
Bedienfeld 4
Montage 5
Schnellstart 6
Programme 7
Nach dem Training 8
Sicherheit & Technik 9

EN English

In the box 10
Control panel 11
Mounting 12
Quick start 13
Programs 14
After training 15
Safety & specs 16

FR Français

Contenu 17
Panneau de commande 18
Montage 19
Démarrage rapide 20
Programmes 21
Après l'entraînement 22
Sécurité & caractéristiques 23

01 LIEFERUMFANG

WILLKOMMEN IM TEAM


Mit den Revive Active holst du dir Kompressions-Recovery nach Hause. Vier Luftkammern pro Bein bauen von unten nach oben Druck auf – für lockere Beine nach harten Einheiten. Die Steuereinheit sitzt direkt am Boot – alles mit einem Griff.



1



2



3



4


IM KARTON

1	Boots	× 1 Paar
2	Luftschlauch	× 1
3	USB-Ladekabel	× 1
4	Steuereinheit	× 1

02 BEDIENFELD

ALLES AM BOOT

Das Display der Steuereinheit zeigt Programm, Druck, Zeit, Akku und die gerade aktive Kammer.




1. **Druckanzeige**
   30–240 mmHg
2. **Programm**
   Aktives Programm 1–5
3. **Power / Pause**
   Ein, Aus, Pause
4. **MODE**
   Programm wechseln
5. **Druck –**
   Druck senken
6. **Timer**
   15 / 30 / 45 min
7. **Druck +**
   Druck erhöhen
8. **Akku**
   Ladezustand
9. **Zeitanzeige**
   Restzeit in Minuten
10. **Position**
    Aktive Kammer 1–4
11. **Ladeanschluss**
    USB, 5 V ⎓ 1 A

03 MONTAGE

MONTAGE

Bevor es losgeht: Steuereinheit einsetzen und beide Boots mit dem Schlauch verbinden.

STEUEREINHEIT & SCHLAUCH ANSCHLIESSEN



1. Schieb die Steuereinheit von oben in die Halterung am Boot, bis sie einrastet.
2. Steck den Schlauchstecker fest in den Anschluss an der Unterseite der Steuereinheit – Pfeil zeigt nach oben.
3. Das andere Ende des Schlauchs mit dem zweiten Boot verbinden.

04 SCHNELLSTART

IN 4 SCHRITTEN LOSLEGEN

VORBEREITUNG

- Lade die Steuereinheit vor dem ersten Einsatz mit dem USB-Kabel auf.
- Schlauch an Steuereinheit und Boots anschließen (Kapitel 03).
- Setz dich bequem hin, Beine gestreckt, und schließ die Boots mit dem Reißverschluss.

1 Einschalten
Power-Taste an der Steuereinheit drücken.

2 Druck einstellen
Mit – / + zwischen 30 und 240 mmHg wählen.

3 Zeit wählen
Timer-Taste drücken: 15 → 30 → 45 min.

4 Programm wählen
MODE drücken: Programm 1 → 2 → 3 → 4 → 5.

TIPP Starte beim ersten Mal mit niedrigem Druck, z. B. 80 mmHg, und steigere dich, bis es sich gut anfühlt.

05 PROGRAMME

DEIN RHYTHMUS

Fünf Programme, jedes mit eigenem Ablauf. Mit MODE schaltest du der Reihe nach durch. Blau markierte Bereiche sind aktiv.

1 **Wave**
Eine Kammer nach der anderen füllt sich – eine Welle von Fuß bis Oberschenkel.



2 **Sequential**
Die Kammern füllen sich nacheinander und halten den Druck, bis das ganze Bein umschlossen ist.



3 **Double Wave**
Zwei Kammern arbeiten gemeinsam als doppelte Welle nach oben.



4 **All**
Alle Kammern füllen sich gleichzeitig und lassen gemeinsam los.



5 **Sequential + Double Wave**
Erst aufbauende Kompression, danach eine Doppelwelle.




DRUCKSTUFEN
30 · 50 · 80 · 120 · 160 · 200 · 240 mmHg

TIMER
15 · 30 · 45 min

06 NACH DEM TRAINING

SAUBER ABBAUEN

Zum Verstauen ziehst du den Schlauchstecker von der Steuereinheit ab. Drück dabei immer die Clips an beiden Seiten des Steckers – so bricht er nicht.



Clips seitlich drücken, dann den Stecker nach unten abziehen.

REINIGUNG & PFLEGE

- Gerät vor dem Reinigen ausschalten.
- Boots nicht waschen – mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch abwischen.
- Display und Steuereinheit mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Sauber und trocken lagern, fern von Kindern, Hitze und direkter Sonne.

PROBLEMLÖSUNG

Gerät startet nicht
Akku leer → **Mit dem USB-Kabel laden, dann einschalten.**

Gerät schaltet sich ab
Eingestellte Zeit ist abgelaufen → **Einfach neu starten.**

Boots füllen sich kaum
Schlauch nicht richtig eingesteckt oder Luftleck → **Stecker prüfen; besteht das Problem, Support kontaktieren.**

07 SICHERHEIT & TECHNIK

BEVOR DU STARTEST

- ! Boots nicht öffnen, solange das Gerät läuft – immer erst ausschalten.
- ! Nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel laden.
- ! Gerät nicht selbst öffnen oder reparieren.
- ! Nicht in nasser Umgebung nutzen oder wenn Flüssigkeit eingedrungen ist.
- ! Während der Anwendung nicht mit den Boots herumlaufen.
- ! Von spitzen Gegenständen fernhalten.
- ! Fühlst du dich unwohl, sofort stoppen.
- ! Sprich vor der ersten Anwendung mit deinem Arzt. Das Produkt dient nicht der Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten.

NICHT ANWENDEN BEI

- Akuter Venenthrombose
- Tiefer Thrombophlebitis
- Akuten Hautentzündungen
- Offenen Wunden, Verbrennungen
- Herzerkrankungen
- Instabilem Bluthochdruck
- Herzschrittmacher
- Schwangerschaft


TECHNISCHE DATEN

Modell	**KB-9490Pro**	Kammern	**4 pro Bein**
Programme	**5**	Druck	**30–240 mmHg**
Timer	**15 / 30 / 45 min**	Laden	**USB**

01 IN THE BOX

WELCOME TO THE TEAM


Revive Active brings compression recovery home. Four air chambers per leg build pressure from the bottom up – for fresh legs after hard sessions. The control unit sits right on the boot – everything within reach.



1



2



3



4


IN THE BOX

1	Boots	× 1 pair
2	Air hose	× 1
3	USB charging cable	× 1
4	Control unit	× 1

02 CONTROL PANEL

ALL ON THE BOOT

The control unit display shows program, pressure, time, battery and the chamber currently active.




1. **Pressure display**
   30–240 mmHg
2. **Program**
   Active program 1–5
3. **Power / Pause**
   On, off, pause
4. **MODE**
   Switch program
5. **Pressure –**
   Lower pressure
6. **Timer**
   15 / 30 / 45 min
7. **Pressure +**
   Raise pressure
8. **Battery**
   Charge level
9. **Time display**
   Remaining minutes
10. **Position**
    Active chamber 1–4
11. **Charging port**
    USB, 5 V ⎓ 1 A

03 MOUNTING

MOUNTING

Before you start: fit the control unit and connect both boots with the hose.

CONNECT CONTROL UNIT & HOSE



1. Slide the control unit into the holder on the boot from above until it clicks.
2. Push the hose plug firmly into the socket underneath the control unit – arrow facing up.
3. Connect the other end of the hose to the second boot.

04 QUICK START

GO IN 4 STEPS

GET READY

- Charge the control unit with the USB cable before first use.
- Connect the hose to the control unit and boots (chapter 03).
- Sit comfortably with legs extended and zip up the boots.

1 **Switch on**
Press the power button on the control unit.

2 **Set pressure**
Use – / + to choose between 30 and 240 mmHg.

3 **Choose time**
Press the timer button: 15 → 30 → 45 min.

4 **Choose program**
Press MODE: program 1 → 2 → 3 → 4 → 5.

TIP Start your first session at low pressure, e.g. 80 mmHg, and increase until it feels right.

05 PROGRAMS

YOUR RHYTHM

Five programs, each with its own sequence. Press MODE to cycle through them. Areas marked in blue are active.

1 **Wave**

One chamber after another fills – a wave from foot to thigh.



2 **Sequential**

Chambers fill one by one and hold pressure until the whole leg is wrapped.



3 **Double Wave**

Two chambers work together as a double wave moving up.



4 **All**

All chambers fill at once and release together.



5 **Sequential + Double Wave**

Building compression first, followed by a double wave.



PRESSURE LEVELS

30 · 50 · 80 · 120 · 160 · 200 · 240 mmHg


TIMER

15 · 30 · 45 min

06 AFTER TRAINING

PACK UP RIGHT

To store the boots, pull the hose plug off the control unit. Always press the clips on both sides of the plug – so it does not break.



Press the side clips, then pull the plug down.

CLEANING & CARE

- Switch the unit off before cleaning.
- Do not wash the boots – wipe with a clean, slightly damp cloth.
- Clean the display and control unit with a soft, dry cloth.
- Store clean and dry, away from children, heat and direct sunlight.

TROUBLESHOOTING

Unit does not start
Battery empty → **Charge with the USB cable, then switch on.**

Unit switches off
Set time has run out → **Simply restart.**

Boots barely inflate
Hose not plugged in properly or air leak → **Check the plug; if it persists, contact support.**

07 SAFETY & SPECS

BEFORE YOU START

- ! Do not unzip the boots while the unit is running – always switch off first.
- ! Only charge with the supplied USB cable.
- ! Do not open or repair the unit yourself.
- ! Do not use in wet areas or if liquid has entered the unit.
- ! Do not walk around wearing the boots during use.
- ! Keep away from sharp objects.
- ! If you feel unwell, stop immediately.
- ! Consult your physician before first use. This product is not intended to diagnose, treat or cure any disease.

DO NOT USE WITH

Acute venous thrombosis	Deep thrombophlebitis
Acute skin inflammation	Open wounds, burns
Heart disease	Unstable hypertension
Pacemaker	Pregnancy


SPECIFICATIONS

Model	**KB-9490Pro**	Chambers	**4 per leg**
Programs	**5**	Pressure	**30–240 mmHg**
Timer	**15 / 30 / 45 min**	Charging	**USB**

01 CONTENU

BIENVENUE DANS L'ÉQUIPE


Avec Revive Active, la récupération par compression s'invite chez toi. Quatre chambres à air par jambe montent en pression de bas en haut – pour des jambes légères après les séances intenses. L'unité de commande est fixée sur la botte – tout est à portée de main.



1



2



3



4


DANS LA BOÎTE

1	Bottes	× 1 paire
2	Tuyau d'air	× 1
3	Câble de charge USB	× 1
4	Unité de commande	× 1

02 PANNEAU DE COMMANDE

TOUT SUR LA BOTTE

L'écran de l'unité de commande affiche programme, pression, durée, batterie et la chambre active.




1. **Pression**
   30–240 mmHg
2. **Programme**
   Programme actif 1–5
3. **Power / Pause**
   Marche, arrêt, pause
4. **MODE**
   Changer de programme
5. **Pression –**
   Baisser la pression
6. **Minuterie**
   15 / 30 / 45 min
7. **Pression +**
   Augmenter la pression
8. **Batterie**
   Niveau de charge
9. **Durée**
   Minutes restantes
10. **Position**
    Chambre active 1–4
11. **Port de charge**
    USB, 5 V ⎓ 1 A

03 MONTAGE

MONTAGE

Avant de commencer : installe l'unité de commande et relie les deux bottes avec le tuyau.

BRANCHER L'UNITÉ & LE TUYAU



1. Glisse l'unité dans le support de la botte par le haut jusqu'au clic.
2. Enfonce fermement la fiche du tuyau sous l'unité de commande – flèche vers le haut.
3. Raccorde l'autre extrémité du tuyau à la deuxième botte.

04 DÉMARRAGE RAPIDE

C'EST PARTI EN 4 ÉTAPES

PRÉPARATION

- Charge l'unité de commande avec le câble USB avant la première utilisation.
- Raccorde le tuyau à l'unité et aux bottes (chapitre 03).
- Installe-toi confortablement, jambes tendues, et ferme les bottes.

1 **Allumer**
Appuie sur le bouton marche de l'unité de commande.

2 **Régler la pression**
Avec – / +, entre 30 et 240 mmHg.

3 **Choisir la durée**
Appuie sur la minuterie : 15 → 30 → 45 min.

4 **Choisir le programme**
Appuie sur MODE : programme 1 → 2 → 3 → 4 → 5.

ASTUCE Pour ta première séance, commence avec une pression basse, p. ex. 80 mmHg, puis augmente jusqu'à te sentir bien.

05 PROGRAMMES

TON RYTHME

Cinq programmes, chacun avec sa propre séquence. Appuie sur MODE pour passer de l'un à l'autre. Les zones en bleu sont actives.

1 **Wave**

Les chambres se remplissent l'une après l'autre – une vague du pied à la cuisse.



2 **Sequential**

Les chambres se remplissent une à une et maintiennent la pression jusqu'à envelopper toute la jambe.



3 **Double Wave**

Deux chambres travaillent ensemble en double vague vers le haut.



4 **All**

Toutes les chambres se remplissent en même temps et relâchent ensemble.



5 **Sequential + Double Wave**

D'abord une compression progressive, puis une double vague.



NIVEAUX DE PRESSION

30 · 50 · 80 · 120 · 160 · 200 · 240 mmHg


MINUTERIE

15 · 30 · 45 min

06 APRÈS L'ENTRAÎNEMENT

BIEN RANGER

Pour ranger les bottes, retire la fiche du tuyau de l'unité de commande. Appuie toujours sur les clips des deux côtés de la fiche – pour ne pas la casser.



Appuie sur les clips latéraux, puis tire la fiche vers le bas.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

- Éteins l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne lave pas les bottes – essuie avec un chiffon propre légèrement humide.
- Nettoie l'écran et l'unité avec un chiffon doux et sec.
- Range propre et au sec, hors de portée des enfants, loin de la chaleur et du soleil direct.

DÉPANNAGE

L'appareil ne démarre pas
Batterie vide → **Charge avec le câble USB, puis allume.**

L'appareil s'éteint
La durée réglée est écoulée → **Redémarre simplement.**

Les bottes gonflent à peine
Tuyau mal branché ou fuite d'air → **Vérifie la fiche ; si le problème persiste, contacte le support.**

07 SÉCURITÉ & CARACTÉRISTIQUES

AVANT DE COMMENCER

- ! N'ouvre pas les bottes pendant le fonctionnement – éteins toujours l'appareil d'abord.
- ! Charge uniquement avec le câble USB fourni.
- ! N'ouvre pas et ne répare pas l'appareil toi-même.
- ! N'utilise pas dans un endroit humide ou si un liquide a pénétré l'appareil.
- ! Ne te déplace pas avec les bottes pendant l'utilisation.
- ! Tiens à l'écart des objets pointus.
- ! En cas de malaise, arrête immédiatement.
- ! Consulte ton médecin avant la première utilisation. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie.

NE PAS UTILISER EN CAS DE

- Thrombose veineuse aiguë
- Thrombophlébite profonde
- Inflammation aiguë de la peau
- Plaies ouvertes, brûlures
- Maladie cardiaque
- Hypertension instable
- Stimulateur cardiaque
- Grossesse

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	**KB-9490Pro**	Chambres	**4 par jambe**
Programmes	**5**	Pression	**30–240 mmHg**
Minuterie	**15 / 30 / 45 min**	Charge	**USB**

SUPPORT

WIR SIND FÜR DICH DA

DE Fragen zu deinen Revive Active? Unser Team hilft dir persönlich weiter. Und du hast 30 Tage Zeit zum Testen.

EN Questions about your Revive Active? Our team is here to help. And you have 30 days to try it out.

FR Une question sur ton Revive Active ? Notre équipe t'aide personnellement. Et tu as 30 jours pour l'essayer.

E-Mail support@ractiveone.com

Web ractiveone.com/pages/kontakt

Tel. +1 217 395 3046

Infinite Peak OÜ
Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn, Estland

© 2026 Ractiveone

RACTIVEONE